



Bedienungsanleitung

Batteriebetrieb

Dazu werden 6 Monozellen à 1,5 V (z. B. Pertrix Nr. 222 oder Baumgarten Nr. 430) benötigt, die zusammen mit einer weiteren 1.5-V-Monozelle (für die Skalenbeleuchtung bestimmt) in einem Batteriekasten im Gerät unterzubringen sind. Der Batteriekasten kann nach Offnen der Geräterückwand - Knopf an der Oberseite nach unten ziehen - aus dem Koffer rechts herausgenommen werden. Nachdem die eine Batterie für die Beleuchtung, wie im Behälter erkenntlich, quer eingelegt ist, sind die beiden durchsichtigen Plastikröhren mit je 3 Monozellen zu füllen und in der angezeigten Richtung einzusetzen. Schließlich ist nur noch der Batteriekasten wieder sauber unterzubringen, und das Gerät ist spielbereit.

Das Anzeigeinstrument ① dient zur Kontrolle der Batteriespannung, wenn der Knebel ① am unteren Bedienungsknopf nach rechts geschaltet ist. Die Batterien sind betriebsfähig, solange der Zeiger innerhalb des rechten roten Balkens steht. A c h t u n g: Verbrauchte Batterien müssen unbedinat aus dem Gerät entfernt werden.

Netzbetrieb

Hierzu wird ein eigens für den Ocean-Boy ausgelegtes Netzteil verwendet, das anstelle des Batteriekastens eingesetzt wird. Das Netzteil ist für den Anschluß an Wechselstromnetze von 110 V/125 V bzw. 220 V geeignet.

Autobatteriebetrieb

Hierfür wurde ein sog. Autobatterie-Adapter zum Ocean-Boy passend geschaffen. Er kann wie der Batteriekasten oder das Netzteil im Koffergerät untergebracht werden und ist zum Anschluß an Autobatterien von 6, 12 bzw. 24 Volt geeignet.

Ein- und Ausschalten

Durch Drücken einer Bereichstaste wird das Gerät eingeschaltet:

L = Langwelle
M = Mittelwelle
K₁ = Kurzwelle II
K₂ = Kurzwelle III
U = Ultrakurzwelle

TA = Tonabnehmer (zu drücken bei Schallplatten- oder Bandwiedergabe)

Zum Ausschalten ist die oberste Taste "A" durchzudrücken. Dies gilt nur für Batterieund Autobatterie-Adapter-Betrieb. Bei Benutzung des Netzteils ist zusätzlich der Schnurschalter in der Netzzuleitung zu betätigen. Bei Netz-Betrieb wird der eingeschaltete Zustand durch eine rote Kontroll-Lampe in der Skala angezeigt. Die Skala ist gleichzeitig beleuchtet. Bei Batterie- und Autobatterie-Adapter-Betrieb kann die Skalenbeleuchtung mit dem Knebel ③ unter dem oberen Drehknopf kurzzeitig eingeschaltet werden.

Die Sendereinstellung

wird mit dem unteren Drehknopf ② vorgenommen. Dabei kommen die Vorzüge des Einknopf-Duplex-Antriebes voll zur Geltung. Wechselt man z. B. durch Drükken einer Taste vom Empfang eines UKW-Senders auf einen Mittelwellen-Sender über, so wird sofort der zuletzt im MW-Bereich gehörte Sender empfangen. Man kann also durch einfachen Tastendruck zwischen zwei beliebig einstellbaren Sendern – dem einen auf UKW und dem anderen auf einem weiteren Bereich – wählen. Durch diese Maßnahme wird ein versehentliches Verstimmen des Senders im anderen Bereich vermieden.

Das Anzeigeinstrument ① in der Mitte läßt bei der Sendereinstellung die bestmögliche Abstimmung am Ausschlag des Zeigers erkennen. Dabei muß der Knebel am unteren Drehknopf nach unten gestellt sein. Beim UKW-Empfang ist in dieser Schaltstellung die automatische Scharfabstimmung abgeschaltet. Dies ermöglicht ein leichteres Einstellen schwächerer UKW-Sender von Hand. Wird der Knebel anschließend nach rechts gestellt, so tritt die UKW-Abstimmautomatik wiederum in Funktion. Das Instrument zeigt dann wieder die Betriebsspannung an.

Die Lautstärke

wird mit dem oberen Drehknopf (1) eingestellt. Drehung im Uhrzeigersinn bewirkt Zunahme der Lautstärke.

Die Stromentnahme aus den Batterien ist um so geringer, je leiser das Gerät eingestellt wird. Die Batterien halten also länger, wenn immer nur so weit "aufgedreht" wird, wie es wünschenswert erscheint. Im Durchschnitt haben die Batterien eine Lebensdauer von ca. 200 Stunden. Um sie nicht unnötig zu verbrauchen, sollte man nie vergessen, nach beendigtem Empfang auszuschalten.

Klangregelung

Die beiden Regler unterhalb des Traggriffes erlauben ein Verändern der Klangwiedergabe je nach Darbietung und Geschmack. Mit der rechten Rändelscheibe (5) lassen sich die hohen Töne regeln, während durch Drehen der linken Scheibe 6 die Bässe mehr oder weniger stark betont werden können.

Für UKW- und Kurzwellen-Empfang

ist die Teleskop-Antenne rechts über den Tasten bestimmt. Sie ist vollständig herauszuziehen und bei UKW-Empfang über ein Gelenk mehr oder weniger in die waagerechte Lage zu kippen. Es empfiehlt sich, das Ausziehen der Stabantenne nicht ruckartig, sondern in steligem Zug vorzunehmen, um Beschädigungen zu vermeiden. Durch Verdrehen des Antennenstabes ist die für jeden Sender günstigste Empfangsstellung zu ermitteln. Für KW-Empfang soll die Teleskop-Antenne senkrecht stehen.

Anschlußbuchsen für Außenantennen und Erdung (‡) befinden sich in der Kofferrückseite hinter der Rückwand. Diese wird geöffnet, indem man den Knopf an der Oberseite nach unten zieht.

An die mit 'I bezeichneten Dipol-Buchsen wird die UKW-Außenantenne angeschlossen. Eine Hochantenne für Kurzwellen-Empfang kann an die Buchse Y gelegt werden.

Beim KW-Empfang mit der Außenantenne soll die Teleskop-Antenne durch Drücken der Taste "AT" abgeschaltet sein. Für UKW-Empfang mit dem Außendipol erfolgt die Abschaltung der Teleskop-Antenne automatisch nach Anschluß des Dipols.

Mittel- und Langwellen-Empfang

Hier ist die im Inneren des Gerätes angebrachte Ferritstab-Antenne wirksam, die eine ausgesprochene Richtempfindlichkeit aufweist. Deshalb ist die günstigste Empfanaslage durch Drehen des Gerätes zu ermitteln. Dieser Punkt ist dann erreicht, wenn die Lautstärke am größten, evtl. vorhandene Störungen am schwächsten sind. Die Außenantennen-Buchse (Y) hinter der Rückwand dient auch zum Anschluß einer Außenantenne für MW- und LW-Empfang. Bei Empfang über eine Außenantenne ist die Taste "AT" durchzudrücken. In dieser Stellung dient die Außenantenne gleichzeitig als Hilfsantenne für UKW. Durch nochmaliges Drücken bringt man diese Taste wiederum in die Ausgangsstellung zurück und schaltet so die eingebauten Antennen wieder ein.

Schallplattenwiedergabe

Dazu wird die Taste "TA" gedrückt und der Plattenspieler mit der großen Normbuchse verbunden, die nach Öffnen der Rückwand in der Gerätrückseite zugänglich ist.

Tonband-Anschluß

Zur Bandaufnahme und -wiedergabe verbinden Sie Ihr Tonbundgerät mit derselben Normbuchse. Es wird hierzu ein Kabel mit Normsteckern verwendet, welches gleichzeitig für Aufnahme und Wiedergabe dient. Bei der Wiedergabe von Tonbandaufnahmen ist die Taste "TA" zu drücken. Bitte auch die Bedienungsanleitung für das Tonbandgerät lesen.
Beachten Sie bei Tonbandaufnahmen auch den "Hinweis auf Urheberrechte" in unse-

Außenlautsprecher-Anschluß

Eine Buchse für einen Kleinhörer (z. B. GRUNDIG Typ 203 A) oder Außenlautsprecher (ca. 7 Ω) mit passendem Stecker befindet sich ebenfalls in der Kofferrückseite unter der TA-TB-Buchse. Bei Anschluß dieses Außenlautsprechers oder Kleinhörers wird der Lautsprecher im Gerät automatisch abaeschaltet.

ren Tonbandgeräte Bedienungsanleitungen.

Autoantennen-Anschluß

In der Gerät-Rückseite unten befindet sich eine weitere Anschlußbuchse für eine Auto-Antenne, wirksam auf allen Wellenbereichen. Beim Anschluß der Auto-Antenne sind die eingebauten Antennen des Gerätes mit der Taste "AT" abzuschalten.

Technische Daten



Botriebsarten	Batteriebetrieb mit 6 Monozellen å 1,5 V z.B. Baumgarten Nr. 430 oder Pertrix Nr. 222 Netzbetrieb mit einsetzbarem Spezialnetzteil Autobatterie-Betrieb mit einsetzbarem Auto-Adapter
Transistoren	AF 102, 3 x AF 125, 3 x AF 116, OC 75, 6 x OC 71, 2 x TF 78 III
Dioden	7 x OA 90, 2 x OA 70, BA 102
Gloichrichter	E 12,5 C 5; 5 x E 25 C 5, E 37,5 C 5
Skalenbelouchtung	1 Lämpchen 2,5 V/0,2 A (für Battoriebetrieb mit einer 1,5 V-Monozelle gespeist und kurzzeitig einschaltbar).
Schaltung	9 AM-Kreise, davon 2/3 abstimmbar 15 FM-Kreise, davon 2 abstimmbar Automatische UKW-Scharfabstimmung — ZF: 460 kHz / 10,7 MHz
Wellenbereiche	LW 145 - 350 kHz MW 510 - 1620 kHz KW 1 2 - 6 MHz KW 11 5,9 - 11 MHz KW III 11 - 20 MHz UKW 87,5 - 108 MHz
Schwundausgleich	bei AM auf 3 Stufen wirkend
Ausgangsleistung	ca. 1,5 Watt
Lautsprecher	Permanent-dyn. Ovallautsprecher mit Hochleistungsmagnet
Klangregolung	Höhen und Bässe getrennt, stufenlos regelbar
Anschlußbuchsen	für UKW-Dipol, Außenantenne und Erdo; Kopfhörer oder Außenlautsprecher (ca. 7 Ω); Plattenspieler und Tonbandgerät
Gehäuse	Holzgehäuse mit Kunstleder (Skai) bezogen
Gewicht	ca. 4,9 kg (mit Batterien)
Abmessungen ·	ca. 35 x 22 x 12 cm
	* Änderungen vorbehalten

Achten Sie bitte darauf, daß Ihr Fachhändler die beiliegende GRUNDIG Garantie-Urkunde und Kontrollkarte ordnungsgemäß ausfüllt.

Wichtig für Sie ist noch, zu wissen, daß in der Bundesrepublik Deutschland und in Westberlin eine Rundfunkgenehmigung für Ihr Koffergerät gebührenfrei erteilt wird, wenn Sie bereits ein angemeldetes Empfangsgerät besitzen.

Config Erickian left to contactor feet yard and white a repair to a pair to a south Man Californ — economic economic



